

# Montageanleitung für

## Archivfaltkarton N – mit Frontklappe u. Schubert –

---

**Achtung: glatte Seite außen**

- 1. Seitenwände und Deckel hochklappen und die Seitenwände des Deckels außen über die Seitenwände des Bodens führen**
- 2. die Stecklaschen vorne nach innen falten und seitlich in die Längsausstanzung einstecken**
- 3. Ausziehboden mit Frontklappe einführen**

