

# Montageanleitung für

## Archivfaltkarton – Papageienstecktechnik –

---

**Achtung: glatte Seite außen**

### Deckel und Boden aufrichten

1. Stirnseiten des Bodens bzw. Seitenwände des Deckels senkrecht stellen
2. Seitenwände des Bodens bzw. Stirnseiten des Deckels senkrecht stellen und die Laschen von außen in die Stanzungen einführen
3. Deckel in Längsrichtung nachziehen bis die Laschen arretieren und die volle Größe erreicht ist, damit der Deckel problemlos schließt

